



INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY TERMICZNEJ

DUO 500

Dane techniczne:

Temperatura robocza:	ok. 130 - 150 °C
Napięcie znamionowe:	230V
Maksymalny pobór mocy:	1200 W
Znamionowy pobór mocy:	100 W
Oprawia:	do 500 kartek (70 g/m ²)
Szerokość robocza:	550 mm
Wymiary W x S x G:	165 x 440 x 165 mm
Czas opracowania okładki miękkiej	około 40 sek.
Czas opracowania okładki twardej	około 2 min.

03.10.05

Zasady bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcje te należy zachować i korzystać z nich w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi urządzenia
- Urządzenie należy ustawić na stabilnym podłożu w pobliżu gniazdka o napięciu 230V
- Urządzenie należy chronić przed wilgocią i kurzem
- Nie wolno ustawiać urządzenia w pobliżu urządzeń grzejnych lub wentylacyjnych
- Nie wolno używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych gazów lub cieczy
- Należy chronić przewód zasilający urządzenie przed uszkodzeniem, nie używać kabla do przenoszenia urządzenia i wyciągania wtyczki z gniazdka
- Urządzenie należy wyłączyć z sieci, jeśli nie jest używane przez dłuższy czas lub gdy jest przenoszone
- Całkowite wyłączenie urządzenia następuje po wyjęciu wtyczki z sieci
- Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci
- Urządzenie zawiera elementy grzejne, należy zachować ostrożność
- Nie wolno używać urządzenia do innych celów niż określone w instrukcji obsługi
- Należy kontrolować sprawność urządzenia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy, należy skontaktować się z serwisem
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze powyżej 8° C
- Przed zdjęciem jakiegokolwiek osłony, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego
- Stosowanie niewłaściwych substancji smarujących stwarza zagrożenie pożarowe
- Urządzenie należy obsługiwać zawsze zgodnie z ogólnymi zasadami BHP
- Wszelkich napraw urządzenia może dokonywać jedynie osoba uprawniona

Przygotowanie maszyny

- Zamocuj pręty do podtrzymywania dokumentów w górnej płycie termobindownicy
- Włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego (gniazdo musi posiadać uziemienie)
- Włącz termobindownicę poprzez naciśnięcie włącznika sieciowego znajdującego się w tylnej części obudowy. Rozpoczęcie procesu nagrzewania grzałki urządzenia poprzedza krótki sygnał dźwiękowy a diody LED świecą się na czerwono – jest to stan nagrzewania płyty grzejnej. W tym czasie nie należy wkładać okładek do szczeliny bindującej (w razie włożenia oprawy urządzenie sygnalizuje konieczność jej wyciągnięcia przerywanym sygnałem dźwiękowym oraz miganiem odpowiedniej diody LED). Po maksymalnie trzech minutach płyta osiągnie odpowiednią temperaturę, co zostanie zasygnalizowane zaświeceniem się dwóch diod na kolor zielony oraz krótkim, podwójnym sygnałem dźwiękowym
- Urządzenie jest gotowe do pracy

Przygotowanie dokumentu do oprawy

- Przy pomocy niżej podanej tabeli wybierz odpowiedni rozmiar termookładki
- Plik kartek wyrównaj i włóż do okładki tak, by wszystkie kartki równomiernie stykały się z paskiem kleju umieszczonym w grzbiecie okładki

1. okładki miękkie

Max ilość kartek *	15	30	40	60	80	100	120	150
Rozmiar grzbietu okładki	1,5	3	4	6	8	10	12	15
Max ilość kartek *	200	250	300	350	400	450	500	
Rozmiar grzbietu okładki	20	25	30	35	40	45	50	

* dla papieru 70 g/m²

2. okładki twarde

max ilość kartek *	25	50	80
rozmiar grzbietu okładki	3	6	9

* dla papieru 70 g/m²

Przy doborze okładki może być pomocna skala znajdująca się w wewnętrznej stronie szczeliny bindującej.

Oprawianie

- Równo ułożone kartki dokumentacji w okładce włóż do szczeliny termobindownicy grzbietem w dół
- Zgodnie z opisem na urządzeniu oprawy miękkie dosuń w prawo, twarde w lewo – odpowiednia dioda LED zmieni kolor z zielonego na czerwony oraz usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy – proces termobindowania zostanie rozpoczęty
- Po właściwym, dla danego rodzaju opraw, czasie usłyszysz przerywany sygnał dźwiękowy a dioda LED zacznie świecić przerywanym światłem zielonym – urządzenie sygnalizuje koniec procesu termobindowania
- Urządzenie umożliwia jednoczesną oprawę dokumentów w okładce twardej i miękkiej. Konieczność wyjęcia odpowiedniej oprawy sygnalizuje miganie odpowiedniej diody LED oraz sygnał dźwiękowy

Chłodzenie dokumentu

- Wyjmij oprawiony dokument i uderz jego grzbietem o płaską powierzchnię, aby wszystkie kartki zatopiły się w kleju
- Odstaw dokument na miejsce do chłodzenia opraw, znajdujące się na obudowie urządzenia. Po kilku minutach oprawa jest gotowa

Dodatkowe wskazówki

- W przypadku, gdy pojedyncze kartki nie zostały prawidłowo zbindowane, można powtórzyć proces termobindowania, poprawiając położenie kartek
- Pierwsza i ostatnia kartka będą prawidłowo zbindowane, gdy natychmiast po oprawieniu ściśniesz grzbiet kciukiem i palcem wskazującym **Uwaga !!! Grzbiet może być gorący**
- Ochłodzony dokument można zgąć wzdłuż rowka (bigu) na okładce, dzięki temu łatwiej będzie otwierać okładkę